

## スペアタイヤキャリア(STC)を点検してください

点検を怠ると、スペアタイヤやSTCの脱落の原因が放置されるおそれがあり、とても危険です。

以下の点検項目に異常を発見した場合は、お買い上げのディーラーにご相談ください。

- STCや関連部品の取付ボルトに緩みがないこと。

以下の点検項目に異常を発見した場合は、STCを交換してください。STCの交換については、お買い上げのディーラーにご相談ください。

- STC(特に吊り板段部,ディスタンスまたは長リンク,取付板)や関連部品に変形,亀裂,摩耗,ねじれ,腐食等がないこと。

※ 吊り板のディスタンスまたは長リンクは、吊り板の下側(バネの中)も注視してください。

※ 本体ケースの変形や腐食は、前面だけでなく横・後ろ側も注視してください。

- シャフト抜け防止用の割ピンまたはEリングの欠落がないこと。

以下の点検項目に異常を発見した場合は、一度緩めて、正しく締め付け直してください。

- 吊り板が回転していないこと(吊り板の正しい方向は支持材に対し平行です)。
- 吊り板段部がスペアタイヤの支持材,本体,取付板に干渉していないこと。
- 段部がスペアタイヤのディスクホイール穴に正しくはめられていること。
- スペアタイヤが緩みなく締め付けられていること。

